

Sirius-ohjaustaulu

KÄYTTÖÖNOTTO

- Ohjaustaulu tulee sijoittaa kuivaan ja roiskeilta suojattuun paikkaan, kiinnitys tapahtuu kaksipuoleisella teipillä, tasaiselle ja puhtaalle alustalle.
- Ohjaustaulu kytketään suoraan lämmittimeen kiinteällä n. 1,5 metrin kaapelilla tai lämmittimestä tulevaan kaapeliin jatkoliittimellä. **Päävirran kytkentä lämmittimeen, ohjaustaulun kytkennän jälkeen!**
- Kiinnitä kehys kaksipuoleisella teipillä.

KÄYTTÖ

- Lämmitin käynnistyy virtakytkimestä (1) pitkällä (n. 1.5 s) painalluksella, esiasennettuna termostaattiohjaus 21 astetta.
- MODE-näppäimellä (2), pääsee valitsemaan halutun käyttötilan valikosta, nuolinäppäimillä (3,4) ja kuitataan painamalla MODE-näppäintä.
 - HC = termostaattiohjaus 10 – 30 astetta
 - HP = teho-ohjaus 1 – 10
 - VE = tuuletus 1 - 10
 - AU = Start / Stop 10 – 30 astetta (stop +2 C ja start -2 C)
- MODE-näppäimellä halutun käyttötilan voi valita myös ennen käynnistystä ja käyttötilaa vaihtaa myös laitteen ollessa käynnissä, edellä mainitulla tavalla. Mentäessä lämmitystilasta tuuletukseen, laite suorittaa automaattisesti jälkijäähdytyksen (n. 6 min).
- Status-merkkivalo (5) palaa vihreänä laitteen ollessa käynnissä, oranssina Start/Stop-tilassa ja punaisena mahdollisessa vikatilassa.
- Liekki-merkkivalo (6) vilkkuu vihreänä käynnistysprosessin aikana, palaa jatkuvasti, kun paloprosessi (lämmitys) on todettu käynnistyneen sekä keltaisena tuuletustilassa.
- Mahdollisen vikatilan tunnus numeronäytössä on E ja vikatilan numero, numeroiden merkitys lämmittimen käyttöohjeessa. Vikatila kuitataan MODE-näppäimellä.
- Lämmitin käynnistyy aina siihen tilaan ja säätöön, mihin se on sammutettu, pois lukien virransyötön katkaisun jälkeen, tällöin käynnistyy termostaattiohjaukselle 21 asteeseen.
- Lämmitin sammutetaan virtakytkimestä pitkällä painalluksella (n 1.5 s).
- Painamalla nappeja MODE (2) sekä nuoli alas (4), saadaan kymmenen viimeistä vikatilaa näyttöön.

